

# TABLA DOSIFICACION ABONADORA CENTRIFUGA



## ABONADORA CENTRIFUGA

TABLA DE DOSIFICACION A 540 RPM EN KILOS POR HECTAREA

APERTURA	6 km/h	8 km/h	10km/h	12 km/h
0,5	60	45	36	30
1	119	89	72	60
1,5	179	134	107	89
2	238	179	143	119
2,5	298	223	179	149
3	358	268	215	179
3,5	417	313	250	209
4	477	358	286	238
4,5	536	402	322	268
5	596	447	358	298
5,5	655	492	393	328
6	715	536	429	358
6,5	775	581	465	387
7	834	626	501	417

### PRECAUCIONES

Es necesario comprobar la longitud de la transmisión antes de colocarla.

Revisar periódicamente el nivel de aceite del grupo.

Tipo de aceite SAE 90

Mantener engrasados los nudos de las transmisiones.

EL FABRICANTE No se responsabiliza de ningún tipo de avería causada por una mala manipulación de la máquina.